

インターネット電設申込システム 「電設Web」ご利用の手引き

2026年4月
北海道電力株式会社

I 基本的な取扱い

1. ご利用登録手続き
2. 共通事項
 - (1) 推奨環境
 - (2) 適用範囲
 - (3) 利用可能時間
 - (4) 受付日について
 - (5) お申込期日について
 - (6) 添付可能なファイル
 - (7) メール通知
 - (8) 申込内容の変更・取消
 - (9) データの保存期間
 - (10) 同時ログインについて
 - (11) ID・パスワードについて
 - (12) 電気工事店・主任技術者情報の変更
 - (13) その他
3. お申込み全体の流れ

II 操作方法


1. お申込みサイトまでの検索方法
2. 負荷設備等内訳書について
3. 電設Webのログイン方法
4. MENU選択
5. 申込内容の登録
6. 負荷設備等内訳書などの添付
7. 登録内容の確認・申込み
8. 申込完了からご使用開始まで
9. その他の機能

I 基本的な取扱い

I -1.ご利用登録手続き

- 電設Webのご利用には電気工事会社さまごとのご利用登録手続きが必要です。
- 弊社ホームページから利用規約をご確認のうえ、[インターネット電設申込システム（電設Web）ご利用登録]よりお申込みください。
- 後日、ご利用に必要な「ユーザーID」と「初期パスワード」をメールにてお知らせいたします。

<利用申請のながれ>



(1) 推奨環境

- ブラウザ : Microsoft Edge

※ ブラウザ、OSのバージョンおよび設定によっては、正しく表示されない場合があります。

(2) 適用範囲

a. 受付対象地域

- 弊社の供給区域 : 北海道 (離島を除く)

b. 受付対象の契約メニュー

- 低圧メニューおよび高圧メニューの新增設などのお申込み全般

c. 利用対象者

- 弊社から利用者ID・パスワードを取得している電気工事会社さまなど

(3) 利用可能時間

- 毎日 6 : 0 0 ~ 2 4 : 0 0 (土日祝祭日を含む)

※ システムの保守・点検などにより停止する場合は、事前にログイン画面などでお知らせいたします。

I-2. 共通事項 (2/5)

(4) 受付日について

- 原則として、お申込日の翌営業日までに受付いたします。

【例】土曜日にお申込みいただいた場合

3月7日(土)にお申込みいただいた場合は、原則として、翌営業日の3月9日(月)の受付となります。

3月6日	3月7日	3月8日	3月9日	3月10日
金	土	日	月	火
	申込		受付	

(5) お申込期日について

- お申込期日の目安は、以下のとおりです。

工事内容	お申込期日
引込線以下工事	受電予定日より【2週間】程度前
メッセージャー引込線工事	受電予定日より【3週間】程度前
外線工事（電柱工事なし）	受電予定日より【2か月】程度前
外線工事（電柱工事あり）	受電予定日より【3か月】程度前
外線工事（地中線工事等）	期間を要するため協議

※工事に伴い、道路管理者への用地申請や地権者等との用地交渉が必要な場合は、上記に加えて更に1～2か月程度の期間が必要

※供給設備の工事内容により、日数を要する場合がありますのでお早めにお申込みください。

(6) 添付可能なファイル

- 負荷設備等内訳書など、以下のファイルを申込送信時に添付できます。
なお、添付可能なファイルの文字数は拡張子含む40文字以内、容量は1ファイル容量が5MB以下で、1度の送信につき20MB以下です。

<添付可能なファイルの種類>

.xls、.xlsx、*.doc、*.docx、*.ppt、*.pptx、*.pdf、*.jpg、*.jpeg、*.gif、*.png、*.bmp、*.csv、*.txt、*.xlm、*.xlsm

(7) メール通知

- 弊社からのメール通知は、以下のタイミングで行ないます。
 - ・弊社にて受付後、託送申込を行ない、送配電事業者（ほくでんネットワーク）から「託送申込No.」を受領したタイミング
 - ・弊社にて申込内容確認後、内容不備などにより「差戻」、「取消」を行なったタイミング

※ メールを受領しましたら、電設Webにログインいただき、詳細画面の「北海道電力からお客さまへの連絡事項」欄にて、詳細内容をご確認ください。

(8) 申込内容の変更・取消

- 申込送信後、内容の変更・取消を行なう場合は、すみやかに弊社の申込受付担当箇所までご連絡をお願いします。弊社にて申込みの「差戻」、「修正」または「取消」処理を行ないます。

(9) データの保存期間

- お申込履歴は、申込状況が「完了」となってから2年間保存されます。
- なお、添付ファイルについては、申込状況が「完了」となってから、6ヶ月間保管されます。

(10) 同時ログインについて

- 複数の工事を別のご担当者様が対応する場合に備え、同一のID、パスワードで複数人の同時利用が可能です。

※ パスワードを変更する際は、利用者への周知漏れがないようご留意願います。

(11) ID・パスワードについて

- パスワードは、ログイン後に表示されるメニュー画面から変更可能です。定期的に変更して、セキュリティの保全に努めてください。
- パスワードの入力誤り等により、本システムにログインができなくなる場合がありますので、パスワードの管理には十分ご留意願います。
- ID・パスワードは第三者に貸与、譲渡または漏洩しないでください。
- 第三者のID・パスワードを利用して、本システムを利用しないでください。

(12) 電気工事店・主任技術者情報の変更

- 電話番号やメールアドレスなどの登録情報に変更がある場合は、ログイン後のメニュー画面の「ユーザ情報変更」から直接修正してください。
- なお、北電コードNo.または電気工事会社名に変更がある場合は、再度利用申請手続きが必要となります。

(13) その他

- 本手引きおよび利用規約に記載されている事項を遵守いただけない場合、または弊社業務に支障が生じると判断される場合は、本システムのご利用をお断りさせていただくことがあります。
- 一定期間、本システムのお申込がない場合、ご利用を制限または中止させていただくことがあります。
- その他、本システムに関するお問い合わせについては、弊社までご連絡をお願いいたします。

I -3.お申込み全体の流れ (1/2)

事前協議

供給設備の工事期間や供給方法などの供給照会が必要な場合は、送配電事業者（ほくでんネットワーク）にお問い合わせください。
なお、ご契約メニューのお問合せ・コンサルについては、北海道電力の各支社にご連絡をお願いいたします。

お申込み

「電設Web」に必要事項を入力の上お申込みください。
操作方法や入力項目などの詳細については、P.12以降をご確認ください。

申込受付

低圧契約、高圧契約ともにほくでん契約センターにて受付いたします。
お申込内容に不備・不足がある場合は、電話、メールなどによりご連絡する場合がございます。
また、必要に応じて再申込みをお願いする場合がございます。

託送申込

受付完了後、送配電事業者（ほくでんネットワーク）へ託送申込みいたします。
託送申込完了後、メールで「託送申込No.」をお知らせいたします。
以降の引込以下工事または外線工事などにとまなう各種日程調整などは、従来どおり送配電事業者（ほくでんネットワーク）にお申出ください。

(次ページへ続く)

(前ページから)

供給承諾

高圧以上の場合は、送配電事業者（ほくでんネットワーク）で図面照査、供給検討などの完了後、弊社から承諾書等を送付いたします。

送電日 しゅん工調査 日程調整

お申込時の「送電希望月日」に変更が生じた場合やしゅん工調査のお申込みについては、送配電事業者（ほくでんネットワーク）にお申出ください。
なお、しゅん工調査申込みには、メールでお知らせしている「託送申込No.」が必要となります。

しゅん工調査

従来どおり送配電事業者（ほくでんネットワーク）がしゅん工調査を実施します。

使用開始

お客さまにて電気をご使用いただけます。

Ⅱ 操作方法

プレスリリース お知らせ よくあるご質問 お問い合わせ English 文字サイズ

ほくてん

個人のお客さま **法人のお客さま** エネルギー・発電設備 企業・IR情報

1

こちらをクリックしてください。

法人のお客さま

法人のお客さまトップ

2

こちらをクリックしてください。

電気のお申込み	>	>
ほくてんガス	>	電化システム >
電気工事をともなう各種お申し込み (電気工事店さま向け)	>	液化天然ガス (LNG) 供給事業 >
エネルギーサービスプロバイダ (ESP) 事業	>	ほくてんグループ・トータルソリューションサービス >
北海道への企業立地のご案内	>	その他サービスのご案内 >

ホーム / 法人のお客さま / 電気工事をともなう各種お申し込み (電気工事店さま向け) / インターネット電設申込システム (電設Web)

インターネット電設申込システム

こちらをクリックしてください。

4

3

こちらをクリックしてください。

こちらをクリックしてください。

負荷設備等内訳書はこちらにございます。

インターネット電設申込システム (電設Web) ご利用登録

インターネット電設申込システム (電設Web) サービスログイン 「ご利用登録済み」のお客さま

低圧のお申し込み前に「5分でわかる電設Webのポイント」をご覧ください。

電設Webのポイント [PDF:1,109KB]

ご利用の方は、以下の動画からご確認いただけます。

サーバー状況やお使いの環境によっては、閲覧できない場合があります。

インターネット電設申込システム 電設Web申請 利用登録編

インターネット電設申込システム 電設Web申請 低圧申込編

インターネット電設申込システム 電設Web申請 高圧申込編

【電設Web 添付書類】

負荷設備等内訳書については、当社から北海道電力ネットワークへの託送契約異動のお申し込みに必要なため、お申し込み内容にかかわらず、必ず電設Webへ添付をお願いいたします。

※ 2024年7月1日より負荷設備等内訳書 (低圧) の様式が変わっております。
2024年7月1日以降のお申し込み分からは、以下の最新様式のご使用をお願いいたします。

負荷設備等内訳書 (低圧) (2024年7月1日様式変更) [Excel:176KB]

負荷設備等内訳書 (高圧) [Excel:79KB]

低圧季節需要契約の契約期間設定フォーマット [Word:17KB]


負荷設備等内訳書 (低圧用) の記入方法について [PDF:896KB]



Ⅱ-2. 負荷設備等内訳書について

- 「負荷設備等内訳書」は、託送申込の際の添付資料として、全ての小売電気事業者に対して提出が求められておりますので、必ず作成のうえ添付いただきますようお願いいたします。
- 低圧と高圧で様式が異なるため、作成にあたり次ページ以降をご参照ください。
- なお、記入項目などでご不明な点がございましたら、送配電事業者（ほくでんネットワーク）にお問い合わせください。

電気工事をともなう各種お申し込み（電気工事店さま向け）

- > 電気使用申込書
- > インターネット電設申込システム（電設Web）
- インターネット電設申込システムに関する利用規約

 お近くのほくでん検索 >

 停電情報のお知らせ 


インターネット電設申込システム（電設Web）


《ご留意》
 負荷設備等内訳書は**必ず電設Webに添付**をお願いします。
 なお、負荷設備等内訳書はExcelファイルにて添付をお願いします。

※負荷設備等内訳書を電気工事会社さまがほくでんネットワークに直接提出することは、原則として認められておりませんので、予めご了承ください。

【電設Web 添付書類】
 負荷設備等内訳書については、当社から北海道電力ネットワークへの託送契ため、お申し込み内容にかかわらず、必ず電設Webへ添付をお願いいたします。

※ 2024年7月1日より負荷設備等内訳書（低圧）の様式が変わっております。
 2024年7月1日以降のお申し込み分から、以下の最新様式のご使用をお願いいたします。

負荷設備等内訳書（低圧）（2024年7月1日様式変更） [Excel:176KB] 

負荷設備等内訳書（高圧） [Excel:79KB] 

II-2. 負荷設備等内訳書について：低圧用（1/2）

ver.240701

1 電気の供給について「託送供給等料款」を選択します。

※「使用形態」および「申込内容」を選択後、「荷名」欄を選択または仕入願います。

※「電気工事会社の電設工事申込申請方法」を選択後、「電気工事会社コード」を記入願います。

2 使用形態	選択してください
申込内容	選択してください
電気工事会社の電設工事申込方法	選択してください
電気工事会社コード	

※ 弊社の認定工事会社さま。従来より使用している電気工事会社コードを記入願います。
 ※ それ以外の電気工事会社さま：電設工事Next利用登録時に振り当てられた電気工事会社コードを記入願います。
 (例) ZZ-123
 ※ なお、電設工事Nextを利用する場合は必ず利用登録を完了のうえ申込み願います。

3 リーエリア計量器採出

希望業者名	選択してください
-------	----------

4 計量器

本契約前の臨時契約の有無	選択してください	臨時設備から常時設備への派用	選択してください
--------------	----------	----------------	----------

5 契約の申込み

同一需要場所における他契約の同時申込み	選択してください
---------------------	----------

6 供給形態の変更にもなう新設送電サービス変更

変更前(既契約)供給地点特定番号	
------------------	--

7 協議減少 (協議契約の場合)

協議減少額	1	kW
協議減少希望理由		

8 計量器および変成器の取付位置

計量器取付位置	選択してください		
変成器取付位置	選択してください	計量器と変成器間の距離(変成器二次線線長)	m

9 電圧設備

系統連系同時申込みの有無	選択してください	契約形態	選択してください
--------------	----------	------	----------

10 供給照会事前検討(供給照会)の申込み

供給照会の有無	選択してください	照会種	
---------	----------	-----	--

11 合計契約設備電力が20kW以上となる場合の既圧供給の申込み

申込みの有無	希望する
--------	------

12 送電ネットワークへの連絡事項

1 同意のうえチェックしてください。

2 「黄色の欄」の項目を選択後、該当箇所をご記入願います。

3 計測器の受け取りを希望する送配電事業者（ほくでんネットワーク）の事業所名（各支店・NWC）をご選択願います。

4 本契約前の臨時契約の有無、臨時設備から常備設備への流用の有無をご選択願います。

5 同一需要場所における他契約の同時申込みの有無をご選択願います。

6 該当する場合、ご記入願います。

7 協議減少の場合、ご記入願います。

8 計量器および変成器の取付位置をご選択願います。
※変成器を取付けの場合は、2次こう長もご記入願います。

9 発電設備の有無、有の場合は契約形態をご選択願います。

10 供給照会の有無、有の場合は送配電事業者（ほくでんネットワーク）からの回答No.もご記入願います。

11 該当する場合、ご選択願います。

12 連絡事項がある場合はご記入願います。

II -2.負荷設備等内訳書について：低圧用（集合住宅1/2）

集合住宅のお申込みの場合は、このページも合わせてご記入をお願いします。

12. 建物名

17

17 本申込みの建物名をご記入願います。※マンション名が未定の場合は『（仮称）〇〇MS』とご記入願います。

18 3. オートロックマンション対応 ※オートロックマンションではない場合および計測器取付位置が屋外の場合は記入不要です。
 弊社では、接続供給契約にかかわる各種業務を実施するため、オートロックマンションにおける暗証番号または鍵のご提供(借用)についてご協力をお願いしております。
 つきましては、本申込みに合わせて、暗証番号または鍵のご提供(借用)にかかわる対応先等を以下に記入のうえ、ご提出いただきますようお願いいたします。
 なお、ご提出いただいた後、弊社より対応先にご連絡をさせていただき、具体的な暗証番号または鍵のご提供(借用)にかかわる手続き(契約書または覚書の締結等)を行います。

18 オートロックマンションにおける暗証番号または鍵のご提供（借用）にかかわるお手続きのご対応者のご連絡先をご記入願います。
 電気のご契約者さまと同じ場合は、『需要者情報と同じ』にチェックを入れてください。
 ※オートロックマンションではない場合や計測器を屋外に取付けする場合はご記入は不要です。

対応連絡先	<input type="checkbox"/> 需要者情報と同じ
	会社名
	連絡先住所
	ご担当者名
	電話番号
	メールアドレス

19. 申込内訳

共用	選択してください				
住戸	戸数	全	戸	契約戸数	全 <input type="checkbox"/>
住戸以外	戸数	全	戸	契約戸数	全 <input type="checkbox"/>

19 集合住宅における申込内訳をご記入願います。
 共用部については、「電灯のみ」、「動力のみ」などの種別区分をご選択願います。
 部屋番号は以下をご参考に契約パターン毎にご記入願います。

例：40A → 101、102、103
 50A → 201、202、203、205
 60A → 301、302
 40A+動力（5kW） → 501、502、503

※部屋番号 ※契約パターンごとの部屋番号をご記入をお願いします。

パターン区分	部屋番号
A	101、102、103
B	201、202、203、205
C	301、302
D	501、502、503
E	
F	

※住戸部分の負荷設備情報につきましては、各契約パターンごとに2ページ目にご記入ください。
 ※共用部分の負荷設備情報につきましては、『負荷設備等内訳書』シートの2ページ目にご記入ください。
 ※テナント等、共用および住戸以外の契約のお申込みがある場合、その契約の負荷設備情報につきましては、お手数ですが、『負荷設備等内訳書』をもう1部作成いただき、そちらにご記入のうえ、ご提出をお願いいたします。

II -2. 負荷設備等内訳書について：高圧用（1/2）

1 **1** 電圧(高圧用)について、必要時特約料(必要時)の中心です。
 ※この内容を選択し、黄色の欄を記入します。

2 **2** 申込内容: 選択してください
 電気工事会社の電圧工事申請方法: 選択してください
 電気工事会社コード:

※社内の電気工事会社と、従来より契約している電気工事会社コードを記入します。
 ・それ以外の電気工事会社も、電圧工事No.利用登録時に選択してください。
 ・(※)22-132
 なお、電圧工事No.を利用する場合は必ず利用登録を完了のうえ申込みをお願いします。

1 同意のうえチェックしてください。

2 「黄色の欄」の項目を選択後、該当箇所（青反転）をすべてご記入願います。

3 **1. 契約情報**

3 **a. 協議減少**
 ※実量制契約の協議減少(電圧課から実量制へ)の有無を有の場合に記入願います(電圧課契約の場合はNo.へのみ記入可)です。

協議減少希望の有無	選択してください	協議減少値	kW
協議減少希望理由	※協議減少の理由を明記してください。		

4 **b. 供給形態の変更による協議減少電圧サービス変更**

変更の有無(Yes)	選択してください	変更前契約の供給地点特定番号	
------------	----------	----------------	--

※、低圧契約から高圧契約への変更は、必ず記入願います。

3 (実量制のみ) 協議減少の有無をご選択願います。※有の場合は、協議値および理由などもご記入願います。

4 供給形態の変更（低圧から高圧など）の有無をご選択願います。※有の場合は、既存契約の供給地点特定番号もご記入願います。

5 **c. 臨時契約**
 本契約前の臨時契約の有無 選択してください 臨時設備から常時設備への流用 選択してください

6 **d. 供給照会(電圧課)の有無**
 供給照会の有無 選択してください 照会先

5 本申込み前の臨時契約の有無、臨時設備から常時設備への流用の有無をご選択願います。

6 供給照会の有無、有の場合は送配電事業者（ほくでんネットワーク）からの回答No.もご記入願います。

7 **2. 発電設備**

系統連系有無(11kV系統含む)	選択してください	契約形態	選択してください(系統連系が無い場合は選択不要)					
非常用発電設備の有無	選択してください							
発電設備内容	種類	容量(kVA)	台数(台)	電圧(V)	効率(%)	出力(kW)	年間ピーク時の電力内容 発電分(kWh)	売電分(kWh)

7 発電設備の有無、有の場合は契約形態および発電設備内容をご選択願います。

8 **3. 受電設備** ※ 既許のものも含めて全て記入願います。

種	電圧	容量	台数		
			受電用	受電用	連絡
受電用変圧器	V	kVA			
	V	kVA			
	V	kVA			
	V	kVA			
	V	kVA			
	V	kVA			
	V	kVA			
	V	kVA			
計(受電用)					kVA
※契約設備電力					kW

種	電圧	容量	台数		
			受電用	受電用	連絡
連絡用変圧器	V	kVA			
	V	kVA			
	V	kVA			
	V	kVA			
計(受電用)					kVA

V系統	
容量	出力

高圧供給を希望する理由

8 受電用変圧器・連絡用変圧器についてご記入願います。

II-2. 負荷設備等内訳書について：高圧用 (2/2)

9. 計量器、変成器の取付位置

取付 裏付側 仕様	選択してください	供給地点と計量器(変成器)間の距離 選択してください
取付 裏付側 仕様	選択してください	変成器の取付位置詳細 選択してください

9 計量器および変成器の取付位置などをご選択・ご記入願います。

10. 高圧コンデンサ ※ 既存のものも含めて全て記入願います。

コンデンサ	相	電圧	容量	台数		備考
				変更前	変更後	
計(変更後)						台 kVA

10 高圧コンデンサの設置がある場合はご記入願います。

11. 高圧負荷設備 ※ 既存のものも含めて全て記入願います。

高圧負荷設備	機器種別	相	機壳前容量 (出力)	台数		機壳後容量 (入力)
				変更前	変更後	
計(変更後)						台 kVA

11 高圧負荷設備の設置がある場合はご記入願います。

12. 自家用設備変更有無(3, 5, 6, 9の設備以外の変更)

自家用設備変更有無	選択してください	変更内容 ※
変更理由	選択してください	

- 気中開閉器 (○ 取替 (移設なし), ○ 取替+移設, ○ 移設)
- 避雷柱 (○ 取替 (移設なし), ○ 取替+移設, ○ 移設)
- 絶縁器 (L/A) 取替, 高圧ケーブル取替, ケーブルヘッド (CH) 取替
- 所踏器 (D/S) 取替, 計量用変圧器 (VT) 取替
- 高圧遮断器 (CB等) 取替, 高圧交流負荷開閉器 (LBS) 取替
- 計量用変流器 (CT) 取替, 保護継電器 (OCR等) 取替
- 直列アクトル (SR) 取替, 高圧カットアウトスイッチ (PCS) 取替
- キュービクル (○ 取替 (移設なし), ○ 取替+移設, ○ 移設)
- その他

その他を選択した場合はその中に詳細を入力してください

12 自家用設備の変更有無をご選択願います。※有の場合は変更理由をご選択のうえ、該当する変更内容についてご選択願います。

13. 低圧負荷設備 ※ 既存のものも含めて全て記入願います。

低圧負荷設備合計(kW) (入力)	※低圧負荷設備合計については、「入力総」を記入願います。	kW (変更後)	kW
----------------------	------------------------------	----------	----

13 低圧負荷設備の合計容量 (kW) をご記入願います。なお、新設以外の場合は変更前後の合計容量についてご記入ください。

14. 特殊機器

特殊機器	機器名	相	電圧(V)	機器容量 (出力)	台数		合計機器容量 (出力)
					変更前	変更後	

14 電圧フリッカを発生させるおそれがある機器を設置する場合はご記入願います。

※電圧フリッカを発生させるおそれがある等の特殊機器を記載または撤去する場合は記入願います(撤去後がない場合は記入不要)。



電設Web



それぞれ半角での入力をお願いいたします。

ユーザIDとパスワードを入力の上、ログインボタンを押下してください。

ユーザID	<input type="text"/>	(半角)
パスワード	<input type="password"/>	(半角)

- ◆パスワードの変更は、ログイン後、パスワード変更画面から行えます。
- ◆当システムのご利用にあたっては、事前に登録が必要です。
- ◆ユーザID、パスワードをお忘れの方は、ほくてん契約センター（0570-092-300）までご連絡ください。

受付時間
※番号を

弊社からのお知らせを掲載します。

ログイン

【北海道電力からのお知らせとお願い】

- 2024年7月1日から、「負荷設備等内訳書」の様式が変更になりました。お申込みの際は、北海道電力ネットワークのホームページより最新版をダウンロード・作成のうえ添付をお願いいたします。
- ご契約者さまが法人の場合の代表者肩書き・代表者名については、必ず「連絡事項」欄へ記載いただきますようお願いいたします。
- 北海道電力ネットワークの「電設工事Net」より電気工事関係書類をご提出いただく場合でも、「負荷設備等内訳書」および契約メニュー適用判定に必要な図面等は引き続き添付必須となりますのでご注意ください。
- 低圧のお申込み時のポイントをわかり易く解説した『5分でわかる電設Webのポイント』をホームページ上に掲載しましたので、ぜひお役立てください。
掲載先：ほくてんホームページ＞法人のお客さま＞電気工事をとまなう各種お申し込み（電気工事店さま向け）
＞インターネット電設申込システム（電設Web）

ログイン

MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了

《ご留意》

- ユーザーID、初期パスワードはご利用登録の際のメールアドレス宛に通知しております。
- パスワードの大文字（ABCD. . ）、小文字（abcd. . ）は区別されますのでご注意ください。
- 初回ログインの際は、入力誤り防止のため、通知メールからコピー＆ペーストで入力いただくことをお勧めいたします。
- 15回連続してログインに失敗した場合は、パスワードロックとなり、当日中のログインはできなくなります。
- 翌日、再度ログインが可能となりますが、お急ぎの場合やパスワードを忘れてしまった場合など、パスワードの初期化が必要なときは、ほくでん契約センターまでご連絡をお願いいたします。
- 原則として1電気工事会社さまに1ユーザーIDの発行となりますので、別のご担当者さまが別工事のお申込みをされる場合は、ユーザーIDおよびパスワードを共有いただきますようお願いいたします。

電 話：（0570）092-300（ほくでん契約センター）

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00

（休業日／土曜日・日曜日・祝日・12月29日～1月3日・5月1日）



電設Web



ログアウト

ログインユーザ：北電電気工事店さま

該当する申込みボタンをクリックしてください。

<p>低圧のお申込み</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■新 設 建物の新築等による、新たな電気のご使用 ■契約変更 既存のご契約の増減設、メニュー変更 ■電圧変更 既存の高圧契約を低圧契約へ変更 ■設備変更 契約内容の変更を伴わない配線工事
<p>高圧のお申込み</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■新 設 建物の新築等による、新たな電気のご使用 ■契約変更 既存のご契約の増減設、メニュー変更 ■電圧変更 既存の低圧または特別高圧契約を高圧契約へ変更 ■設備変更 契約内容の変更を伴わない配線工事
<p>ユーザ情報変更</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■電話番号、メールアドレス等のご登録内容変更
<p>パスワード変更</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■パスワードの変更

ログイン

MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了

低 圧

P.27からP.40までは、低圧契約のご登録方法についてご案内します。



電設Web



ログインユーザ：北電電気工事店さま

検索条件

申込状況	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> ※完了および取消済を除いて検索する場合チェック	申込年月日	<input type="text" value=""/>	~	<input type="text" value=""/>
申込種別	<input type="text" value=""/>		使用開始希望年月日	<input type="text" value=""/>	~	<input type="text" value=""/>
契約名義 (漢字)	<input type="text" value=""/>		受付No.	<input type="text" value=""/>		
契約住所	<input type="text" value=""/>					

検索

クリア

新規登録

詳細

戻る

新規登録ボタンをクリックしてください。



「ご注意」

新設：新たな電気の使用申込みの場合に選択します。
契約変更：契約の増加・減少・メニュー変更の場合に選択します。
電圧変更：高圧契約を低圧契約に変更する場合に選択します。
設備変更：契約変更該当しない設備工事、系統連系のための雑工事などの場合に選択します。

＜申込種別＞

- ・契約変更：増減設・メニュー変更
- ・電圧変更：高圧⇒低圧へ変更
- ・設備変更：設備のみの変更

＜使用開始希望年月日＞

- ・カレンダーボタンを使って、希望される年月日を選択願います。

＜お客さま番号＞

- ・既存のお客さま番号をお持ちの場合は入力願います。

＜供給地点特定番号＞

- ・新設以外のお申込みの場合は、既存契約の供給地点特定番号を入力願います。

＜契約名義＞

- ・個人名義、法人名義等の契約名義を入力願います。

お申込み内容

申込種別 新設 契約変更 電圧変更（高圧⇒低圧） 設備変更

使用開始希望年月日 (半角) *

お客さま番号 (半角) 1000000000 ※既存のお客さま番号（10桁）をお持ちの場合は、入力してください。

供給地点特定番号 (半角) 01 - - - - 00 ※供給地点特定番号を入力してください。

契約情報 契約名義 (全角) * (漢字) 1 株式会社ほくでん建設(〇〇邸)
 (カナ) 1 カ)ホクデンケンセツ(〇〇テイ)

「引渡精算を行なう場合」
 契約名義の最後にお客さま名を登録ください。

「お客さま番号」
 1から始まる10桁の番号で、他の新メニューのご契約や既存契約の請求書などでご確認いただけます。

(次ページへ続く)

ログイン

MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了

(前ページから)

利用場所の郵便番号 (半角) *	060 - 0041 <input type="button" value="住所検索"/> ※郵便番号を入力し、住所検索ボタンを押下してください。
利用場所の住所 (都道府県～丁目) *	北海道札幌市中央区大通東1丁目
利用場所の住所 (番地・号) (全角) *	1番地
利用場所の住所 (建物名) (全角)	
利用場所の住所 (棟・号室) (全角)	<input type="text"/> 棟 <input type="text"/> 号室
契約対象 (全角)	倉庫 ※街路灯・信号機や店舗の管理番号等、必要に応じて入力してください。 (例：1234、倉庫、共用灯、〇〇支店など)
電話番号1 (半角) *	自宅 <input type="button" value="v"/> 011 - 1234 - 5678
電話番号2 (半角)	<input type="button" value="v"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
メールアドレス (半角)	sample@hepco.co.jp

<郵便番号>

- ・契約先に該当する郵便番号を入力し、[住所検索]ボタンを押下願います。

<住所(都道府県～丁目)>

- ・上記押下以後、該当する住所が表示されますので、選択願います。

<住所(番地・号)>

- ・契約先の番地・号を入力願います。

<住所(建物名)>

- ・契約先のビル等の名称を入力願います。

<住所(棟・号室)>

- ・契約先の棟・号室を入力願います。

<契約対象>

- ・契約先の街路灯・信号機や店舗の管理番号等を必要に応じ入力願います。

<電話番号>

- ・契約先に該当する項目を選択します。
- ・契約先の電話番号を入力願います。

<メール>

- ・契約先のメールアドレスを入力願います。

(次ページへ続く)



(前ページから)

郵送先情報	契約情報と同じ	<input type="checkbox"/> ※契約情報と同じ場合は、チェックを入れてください。
	郵送先名義	(漢字) 1
		(全角)
		(カナ) 1
		(全角)
		(漢字) 2
		(全角)
		(カナ) 2
		(全角)
	郵便番号	(半角) <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="住所検索"/> ※郵便番号を入力し、住所検索ボタンを押下してください。
	住所	(都道府県～丁目)
	住所 (番地・号)	(全角)
	住所 (建物名)	(全角)
	住所 (棟・号室)	(全角) <input type="text"/> 棟 <input type="text"/> 号室
	電話番号1	(半角) <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	電話番号2	(半角) <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
支払情報	支払方法	<input checked="" type="radio"/> 振込用紙 <input type="radio"/> 口座振替新規 <input type="radio"/> クレジットカード支払新規 <input type="radio"/> 口座振替継続 <input type="radio"/> クレジットカード支払継続

「引渡精算を行なう場合」
「契約情報と同じ」にチェックせず、
建築会社さまのご住所を登録ください。
 引渡し日程が決まり次第、お早目にご連絡をお願いします。

<契約情報と同じ>
 ・「※契約情報と同じ場合はチェックを入れてください」にチェックした場合は郵送先名義等は入力不要です。
<郵送先名義・郵便番号・住所・電話番号>
 ・契約情報と異なる場合は、全て入力願います。

<支払方法>
 ・振込用紙
 ・口座振替新規
 ・口座振替継続
 該当する項目を選択願います。

(次ページへ続く)



(前ページから)

現在（継続元）の 利用場所情報	現在（継続元）の 供給地点特定番号	(半角)	01 - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 00
	現在（継続元）の 契約名義	(全角)	<input type="text"/>
	現在（継続元）の 利用場所住所	(全角)	<input type="text"/>
	電話番号	(半角)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
建築会社名		(全角)	<input type="text"/>
契約メニュー			<input type="text"/> ▼
契約決定方式			<input type="text"/> ▼
アンペアブレーカー容量			<input type="text"/> ▼

《お願い》

弊社とご契約のauでんきのお客さまはそれぞれ以下のとおりご選択ください。

「でんきMプラン（北海道D）」⇒「エネとくLプランB」

「でんきLプラン（北海道D）」⇒「エネとくLプランC」

＜現在（継続元）の利用場所情報＞

- ・口座振替またはクレジットカードの継続支払を希望される場合は継続元の情報を入力してください。
- ・弊社とご契約中の契約の供給地点特定番号。
- ・弊社とご契約中の契約の契約名義。
不明の場合「なし」と入力。
- ・弊社とご契約中の契約のご利用場所住所。
不明の場合「なし」と入力。
- ・弊社から確認を行なう場合の連絡先電話番号。
不明の場合「オール0」で入力。

＜建築会社名＞

- ・建築会社等の名義を入力願います。

＜契約メニュー＞

- ・該当する契約メニューを選択願います。

＜契約決定方式＞

- ・該当する決定方式を選択願います。

＜アンペアブレーカー容量＞

- ・該当する契約アンペアを選択します。

(次ページへ続く)



(前ページから)

主開閉器容量 (半角)

供給電気方式・供給電圧 **1**

契約電力・電流・容量 **7**

**“時間帯別電灯”、“ピーク抑制型時間帯別電灯”
または“3時間帯別電灯”の場合**

夜間蓄熱型機器の計量方式

1) 夜間蓄熱型機器なし

2) 夜間蓄熱型機器を一般設備(電事業務)の電流制限器または契約主開閉器の1次側に接続している。

3) 夜間蓄熱型機器を一般設備(電事業務)の電流制限器または契約主開閉器の2次側に接続している。

4) 夜間蓄熱型機器を別に計量している。

計測器 → 電流制限器または契約主開閉器 → 一般負荷設備 / 夜間蓄熱型機器

2

<自動計算ボタン>

- 供給電気方式・電圧を選択後、自動計算ボタンを押下してください。
- 夜間蓄熱型機器の計量方式の選択および負荷設備情報を入力後、「確定」ボタンを押下すると契約値が自動計算され、申込登録画面の「契約電力・電流・容量」に計算
- ※左図のフローをご確認ください。

電灯 (半角) 一般機器容量内訳 SIBの1次側に接続する一般機器容量 (半角)

灯 個

VA VA

夜間蓄熱型機器 ※電流制限器または契約主開閉器の

機器種別	通電時間	メーカー (全半)	台数 (半角)	合計
			<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<input type="text"/>	<input type="text"/>

契約容量 **5**

4 **6**

「ご留意」
機器の増設の場合（新設以外の場合）でも、既存設備のご登録が必要です。

(次ページへ続く)

ログイン

MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了

(前ページから)

業種	<input type="text"/>
引込柱番号 (半角)	画 区 図 番 の 号 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
計測器No (半角)	<input type="text"/>
電化機器有無	エキュート : <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 HP暖房 : <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 ロードヒーティング : <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無

«電化機器のいずれかに「有」を選択した場合»
 機器情報の機器種別にメーカー・型式等の入力が必要となります。
 機器情報の入力については、P37～P39を参照願います。

<業種>

- ・ご利用用途を選択願います。
- ・臨時電灯A、臨時電灯B、臨時電灯C、臨時電力（定額）または臨時電力（従量）で使用用途が祭典・祭事の場合は、「祭典・祭事用」を選択してください。

<引込柱番号>

- ・引込柱番号を必要に応じて入力願います。

<計測器No>

- ・計測器Noを必要に応じて入力願います。

<電化機器有無>

- ・以下の契約メニューを選択された場合、電化機器有無が活性化されるため、電化機器有無を選択願います。

※対象となる契約メニュー

- 従量電灯B・C、エネとくポイントプラン
- エネとくSプランB
- エネとくMプランB・C
- エネとくLプランB・C
- エネとくシーズンプラスB・C
- エネとくスマートプラン
- エネとくスマートLifeプラン
- eタイム3プラス
- ふらっとソーラープラン

(次ページへ続く)



(前ページから)

主開閉器容量 (半角)	<input type="checkbox"/> A	
供給電気方式・供給電圧	<input type="text"/> <input type="button" value="自動計算"/>	
契約電力・電流・容量等		
業種	<input type="text"/>	
機器情報	機器種別	
	メーカー (全半角)	
	型式 (全半角)	
	容量 (半角)	台数 (半角)
	<input type="text"/> kVA <input type="text"/> 台	
<input type="text"/> kVA <input type="text"/> 台		
<input type="text"/> kVA <input type="text"/> 台		
<input type="text"/> kVA <input type="text"/> 台		
<input type="text"/> kVA <input type="text"/> 台		
臨時使用期間 (半角)	使用開始希望年月日 ~ <input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> ※上記で入力された臨時使用期間満了日までに廃止連絡が無い場合は1か月ずつ自動延長することに同意します。	

P. 37 ~ 40 参照

「ご留意」
機器の増設の場合（新設以外の場合）でも、既存設備のご登録が必要です。

<機器情報>
・電化機器有無欄でいずれかの電化機器に「有」を選択した場合にはご登録願います。

<臨時使用期間>
・臨時契約のみ「臨時使用期間」のカレンダーマークをクリックし「臨時使用終了年月日」を選択してください。

「ご留意」
入力された臨時使用期間満了までに廃止連絡がない場合、使用期間を1か月ずつ自動延長することに同意のうえお申し込みください。
なお、「祭典・祭事用」を選択された場合には、入力された臨時使用期間満了日をもって廃止することに同意のうえお申し込みください。

(次ページへ続く)



(前ページから)

電気工事店情報	
北電コードNo.	K1-002
会社名	北電電気工事店
電話番号	000-1111-2222
担当者名	(全角) * <input type="text"/>
担当者連絡先	(半角) * <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
メールアドレス	(半角) <input type="text" value="test@hokuden-it.co.jp"/>
工事費ご請求先情報	
工事費ご請求先	<input checked="" type="radio"/> 電気工事店 <input type="radio"/> その他
領収証に記載する名義	(全角) <input type="text" value="aa"/>
ご請求先電話番号	(半角) <input type="text" value="999999"/> - <input type="text" value="9999"/> - <input type="text" value="9999"/>
ご請求先メールアドレス	(半角) <input type="text" value="seikyumladr@hokuden-it.co.jp"/>
お客さまから北海道電力への連絡事項	(全半角) <div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div>

<電気工事店情報>

- ・当該工事を担当される担当者様の氏名・電話番号・メールアドレスを入力願います。
- ・ユーザ情報登録に登録されているメールアドレス以外の入力も可能となります。

<工事費ご請求情報>

- ・契約メニューが「臨時契約」「契約変更」「設備変更」の場合、工事費ご請求先、領収証に記載する名義、ご請求先電話番号、ご請求先メールアドレスを入力願います。

<連絡事項>

- ・お客さまから弊社へのご連絡事項など、自由に記入願います。

«記載例»

- ・従量電灯 B からeタイム3プラスに変更です。
- ・後日、太陽光連系を申込みます。 など

(次ページへ続く)



エネとくシーズンプラスの機器登録方法

機器情報

機器種別				
メーカー (全半角)	型式 (全半角)	容量 (半角)	台数 (半角)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kVA	<input type="text"/> 台	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kVA	<input type="text"/> 台	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kVA	<input type="text"/> 台	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kVA	<input type="text"/> 台	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kVA	<input type="text"/> 台	

1 機器種別を選択してください。
・エアコン

2 メーカー・型式を入力してください。

3 容量・台数を入力してください。



エネとくスマートプランまたはエネとくスマートLifeプランの機器登録方法
 なお、従量電灯B・C、エネとくポイントプランB、エネとくSプランB、エネとくMプランB・CまたはエネとくLプランB・Cで電化機器のいずれかで「有」を選択した場合も同様の機器情報登録方法となります。

機器情報				
機器種別				
メーカー (全半角)	型式 (全半角)	容量 (半角)	台数 (半角)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kVA	<input type="text"/> 台	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kVA	<input type="text"/> 台	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kVA	<input type="text"/> 台	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kVA	<input type="text"/> 台	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kVA	<input type="text"/> 台	

1 機器種別を選択してください。

- ・ヒートポンプ式給湯器
- ・ヒートポンプ式暖房機
- ・その他電気給湯器
- ・その他電気暖房機
- ・電気ロードヒーティング

2 メーカー・型式を入力してください。

3 容量・台数を入力してください。



低圧電力、低圧時間帯別電力、農事用電力、臨時電力（定額）、臨時電力（従量）、臨時電力（米麦脱穀・乾燥・水稻育苗）、脱穀調整用電力の機器情報の登録方法

機器種別 (全角)	メーカー (全半角)	型式 (全半角)	入力 (半角)	台数 (半角)	合計
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kW	<input type="text"/> 台	kW
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kW	<input type="text"/> 台	kW
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kW	<input type="text"/> 台	kW
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kW	<input type="text"/> 台	kW
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kW	<input type="text"/> 台	kW
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kW	<input type="text"/> 台	kW
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kW	<input type="text"/> 台	kW
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kW	<input type="text"/> 台	kW
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kW	<input type="text"/> 台	kW
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> kW	<input type="text"/> 台	kW

1

2

3

機器種別を入力してください。

メーカー・型式を入力してください。

入力値・台数を入力してください。

《ご留意》
機器の増設の場合（新設以外の場合）でも、既存設備のご登録が必要です。

ログイン

MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了

高 圧

P.42からP.50までは、高圧契約のご登録方法についてご案内します。



電設Web



ログインユーザ：北電電気工事店さま

検索条件

申込状況	<input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> ※完了および取消済を除いて検索する場合チェック	申込年月日	<input type="text" value=""/>	~	<input type="text" value=""/>
申込種別	<input type="text" value=""/>		使用開始希望年月日	<input type="text" value=""/>	~	<input type="text" value=""/>
契約名義 (漢字)	<input type="text" value=""/>		受付No.	<input type="text" value=""/>		
契約住所	<input type="text" value=""/>					

検索

クリア

新規登録

詳細

戻る

新規登録ボタンをクリックしてください。



電設Web



ログインユーザ：(北電) 業務企画グループ

ご契約に関する重要事項

ご利用にあたり重要な事項ですので、お申込みいただく前に必ずご確認ください。

[ご契約に関する重要事項のご案内](#)



※上記リンク先に掲載のない料金メニューのお申込みを希望される場合は、郵送等により「ご契約に関する重要事項のご案内」等をご案内いたします。

・料金メニューについては、事前にご確認願います。

[> 料金メニュー](#)

ご契約に関する重要事項 (必ずご一読ください)

- ご契約に関する重要事項のご案内 (業務用電力・高圧電力・臨時電力・自家発補給電力・予備電力) [PDF:586KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (農事用電力) [PDF:546KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (深夜電力) [PDF:571KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (融雪用電力) [PDF:579KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (エネとくスノープラン) [PDF:548KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (業務用蓄熱調整契約・産業用蓄熱調整契約) [PDF:453KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (業務用蓄熱調整契約II型・産業用蓄熱調整契約II型) [PDF:451KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (業務用空調システム契約) [PDF:406KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (業務用空調システム契約II型) [PDF:429KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (業務用電化厨房契約) [PDF:401KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (業務用電化厨房契約II型) [PDF:425KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (ヒーボンエプラス) [PDF:430KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (ホットエプラス) [PDF:429KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (業務用電化システム契約) [PDF:405KB]
- ご契約に関する重要事項のご案内 (蓄熱ピーク調整契約) [PDF:419KB]

1 ○ご契約に関する重要事項のご案内
○料金メニュー
○約款
をご確認ください。

2 同意のうえチェックしてください。

・電気のご使用に関するご契約やお取引は、当社の電力契約標準約款と各種オプション契約約款によりま

[> 2 約款](#)

ご契約に関する重要事項および下記事項について同意します。

・電気事業法第2条の13に定める契約締結前の供給条件の説明および契約締結前交付書面の交付は、本ページの間覧により代替いたします。

お客様の閲覧に供する方法等により

「**お願い**」
お申込みいただく料金メニューの「重要事項のご案内」が掲載されていない場合は、お手数ですが、各支社までご連絡をお願いいたします。
この場合、該当するご案内を郵送などで送付いたします。

3

3 次へボタンをクリックしてください。



<<ご留意>>

- 新設**：新たな電気の使用申込みの場合に選択します。
- 契約変更**：契約の増加・減少・メニュー変更、契約電力500kW未満で変圧器を増設する場合に選択します。
- 電圧変更**：低圧契約を高圧契約に変更する場合などに選択します。
- 設備変更**：契約変更に該当しない設備工事、契約電力500kW以上で契約電力を変更しない変圧器の増減設などの場合に選択します。

<申込種別>

- ・ 契約変更：増減設・メニュー変更
- ・ 電圧変更：低圧⇒高圧への変更など
- ・ 設備変更：設備のみの変更

<供給電気方式・供給電圧>

- ・ 単相2線式3kV
- ・ 単相2線式6kV
- ・ 3相3線式3kV
- ・ 3相3線式6kV

<使用開始希望年月日>

- ・ カレンダーボタンを使って、希望される年月日を選択願います。

<お客さま番号>

- ・ 既存のお客さま番号をお持ちの場合は入力願います。

<供給地点特定番号>

- ・ 新設以外のお申込みの場合は、既存契約の供給地点特定番号を入力願います。なお、不明の場合は、オール「1」を入力願います。

<契約名義>

- ・ 法人名義、個人名義等の契約名義を入力願います。

申込種別	*	<input checked="" type="radio"/> 新設 <input type="radio"/> 契約変更 <input type="radio"/> 電圧変更 <input type="radio"/> 設備変更
供給電気方式・供給電圧	*	<input type="text"/>
使用開始希望年月日	(半角) *	<input type="text" value="2025/11/30"/> <small>一般送配電事業者の供給工事標準所要日数（※2025年4月1日見直し）を目安に、お早めにお申込みをお願いいたします。 なお、供給工事標準所要日数に満たない場合は、一般送配電事業者とご調整いただく場合がございます。 ・外線工事（電柱工事なし）：2か月程度 ・外線工事（電柱工事あり）：3か月程度 ・外線工事（地中線工事等）：期間を要するため協議 ※工事に伴い道路管理者への用地申請や地権者等との用地交渉が必要な場合は、上記に加えて更に1～2か月程度の期間が必要です。</small>
お客さま番号	(半角)	<input type="text"/> ※既存のお客さま番号（10桁）をお持ちの場合は、入力してください。
供給地点特定番号	(半角)	01 - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 00
契約情報		
契約名義	(漢字) 1	<input type="text" value="株式会社 北電"/>
	(カナ) 1	<input type="text" value="カ ホクデン"/>
	(全角) *	20桁 契約名義が法人の場合は、代表者の肩書・氏名を「お客さまから北海道電力への連絡事項」へ入力してください。
	(全角) *	

(次ページへ続く)

ログイン

MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了

(前ページから)

郵便番号 (半角) *	060 - 0041	住所検索	※郵便番号を入力し、住所検索ボタンを押下してください。
住所 (都道府県~丁目) *	札幌市中央区大通東1丁目		
住所 (番地・号) (全角) *	1番地		
住所 (建物名) (全角)	<input type="text"/>		
住所 (棟・号室) (全角)	<input type="text"/> 棟 <input type="text"/> 号室		
電話番号1 (半角) *	事務所	011	- 1234 - 5678
電話番号2 (半角)			
メールアドレス (半角)	sample@hokuden-it.co.jp		

「お願い」

契約を特定する情報（施設名称など）の登録をご希望される場合はこちらにご入力をお願いいたします。

＜郵便番号＞

- ・契約先に該当する郵便番号を入力し、[住所検索]ボタンを押下願います。

＜住所（都道府県～丁目）＞

- ・上記押下以後、該当する住所が表示されますので、選択願います。

＜住所（番地・号）＞

- ・契約先の番地・号を入力願います。

＜住所（建物名）＞

- ・契約先のビル等の名称を入力願います。
- ・無い場合は、全角スペースを入力願います。

＜住所（棟・号室）＞

- ・契約先の棟・号室を入力願います。

＜電話番号＞

- ・契約先に該当する項目を選択します。
- ・契約先の電話番号を入力願います。

＜メール＞

- ・契約先のメールアドレスを入力願います。

(次ページへ続く)



(前ページから)

郵送先情報	契約情報と同じ	<input type="checkbox"/> ※契約情報と同じ場合は、チェックを入れてください。
郵送先名義	(漢字) 1	} 20桁
	(全角)	
	(カナ) 1	
	(全角)	
郵送先名義	(漢字) 2	}
	(全角)	
	(カナ) 2	
	(全角)	
郵便番号	(半角)	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="住所検索"/> ※郵便番号を入力し、住所検索ボタンを押下してください。
住所	(都道府県～丁目)	<input type="text"/>
住所	(番地・号)	(全角) <input type="text"/>
住所	(建物名)	(全角) <input type="text"/>
住所	(棟・号室)	(全角) <input type="text"/> 棟 <input type="text"/> 号室
電話番号1	(半角)	<input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
電話番号2	(半角)	<input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
支払情報	支払方法	<input checked="" type="radio"/> 振込用紙 <input type="radio"/> 口座振替新規 <input type="radio"/> 口座振替継続

<契約情報と同じ>

- ・「※契約情報と同じ場合は、チェックを入れてください」にチェックした場合は郵送先名義等は入力不要です。

<郵送先名義・郵便番号・住所・電話番号>

- ・契約情報と異なる場合は、全て入力願います。

<支払方法>

- ・振込用紙
 - ・口座振替新規
 - ・口座振替継続
- 該当する項目を選択願います。

(次ページへ続く)



(前ページから)

現在（継続元）の利用場所情報	現在（継続元）の供給地点特定番号	(半角)	01 - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 00
	現在（継続元）の契約名義	(全角)	<input type="text" value="株式会社 北電"/>
	現在（継続元）の利用場所住所	(全角)	<input type="text" value="札幌市中央区大通東2丁目2番地"/>
	電話番号	(半角)	<input type="text" value="011"/> - <input type="text" value="1234"/> - <input type="text" value="5678"/>
建築会社名		(全角)	<input type="text"/>
契約メニュー			<input type="text" value="高圧電力（時間帯別料金）"/> ▼
契約決定方式			<input type="text" value="実量制契約"/> ▼
契約電力		(半角)	<input type="text"/> kW

<現在（継続元）の利用場所情報>

- ・弊社とご契約中の契約の契約名義。
- ・弊社とご契約中の契約のご利用場所住所。
- ・弊社から確認を行なう場合の連絡先電話番号。

<建築会社名>

- ・建築会社等の名義を入力願います。

<契約メニュー>

- ・該当する契約メニューを選択願います。
- ・選択できるメニュー以外のお申込の場合は「その他」を選択します。この場合、「電設Web添付資料（契約メニュー選択用）」の添付が必須となります。（P.52参照）

<契約決定方式>

- ・該当する決定方式を選択願います。

<契約電力>

- ・契約決定法方式で「実量制」を選択した場合は非活性化となります。

(次ページへ続く)



(前ページから)

オプション割引契約メニュー	<input type="checkbox"/> 申込あり ※申込ありの場合は、申込書類一式の添付が必須となります。
バックアップメニュー	<input type="checkbox"/> 自家発補給電力 <input type="checkbox"/> 予備電力
業種	工場
引込柱番号 (半角)	画 区 図 番 の 号 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99
臨時使用期間 (半角)	使用開始希望年月日 ~ <input type="text"/>
電気工事店情報	
北電コードNo.	K1-002
会社名	北電電気工事店
電話番号	000-1111-2222
担当者名 (全角) *	販売 次郎
担当者連絡先 (半角) *	011 - 987 - 6543
メールアドレス (半角)	test@hokuden-it.co.jp

P.50 参照

<オプション割引契約メニュー>

- ・お申込みを希望される場合、チェック願います。
この場合、「適用申込書」などの添付が必須となります。

<バックアップメニュー>

- ・自家発補給電力または予備電力がある場合にチェック願います。
この場合、「電設Web添付資料」などの添付が必須となります。

<業種>

- ・該当する項目を選択願います。

<引込柱番号>

- ・引込柱番号を必要に応じて入力願います。

<臨時使用期間>

- ・[カレンダー]ボタンを使用して臨時使用終了年月日を選択願います。
- ・臨時使用開始年月日は「使用開始希望年月日」と表示します。

<工事店情報>

- ・当該工事を担当される担当者さまの氏名、電話番号、メールアドレスを入力願います。
- ・ユーザ情報登録に登録されているメールアドレス以外の入力も可能となります。

(次ページへ続く)

ログイン

MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了

(前ページから)

主任技術者情報

所属 *	その他
会社名 (全角) *	
氏名 (全角) *	販売 次郎
電話番号 (半角) *	011 - 9876 - 5432

お客さまから北海道電力への連絡事項 (全半角)

<主任技術者情報>

- ・当該工事を担当される担当者さまの氏名、電話番号を入力願います。
- ・お申込み時点で未決定の場合は、所属は「その他」を選択のうえ、会社名・氏名を「未定」、電話番号を「オール0」で入力願います。

<お客さまから北海道電力への連絡事項>

- ・お客さま（電気工事店さま・主任技術者さま）から弊社へのご連絡事項などを自由に入力願います。
- ・契約名義が法人の場合は、代表者の肩書・氏名を入力願います。

<<記載例>>

- ・代表取締役社長 北海次郎
- ・低圧から高圧への変更です。
- ・自家用設備の変更です。 など

ログイン

MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了

<その他メニュー>

- 融雪用電力、深夜電力および農事用電力のお申込みをされる場合は、弊社ホームページより「電設Web添付資料（契約メニュー選択用）」をお取り出しいただき、必要事項を入力の上電設Webに添付をお願いいたします。

※「契約メニュー」欄のドロップリストに表示が無く、上記以外の契約をお申込みの場合は、お手数ですが、各支社までご連絡をお願いいたします。

<臨時電力>

- 弊社ホームページより「電設Web添付資料（臨時電力用）」をお取り出しいただき、必要事項をご記入の上電設Webに添付をお願いいたします。

<オプション契約割引メニュー・バックアップメニュー>

- 申込画面で該当するチェックボックスにチェックを入れていただきます。
- 弊社ホームページより「各種適用申込書」または「電設Web添付資料（自家発補給電力用） / （予備電力用）」をお取り出しいただき、必要事項を入力の上電設Webに添付をお願いいたします。
- なお、オプション契約割引メニューのお申込みの場合は、割引対象機器が接続されている専用回路を中心とした単線結線図の添付をお願いいたします。

※ 工事関係書類を送配電事業者（ほくでんネットワーク）に直接提出される場合でも、上記単線結線図については電設Webに添付いただきますので、予めご承知置き願います。



添付ファイル **設定** ※「負荷設備等内訳書」は申込み必須書類です。こちらをご確認ください。

負荷設備等内訳書 (必須)		
削除	ファイル名	ファイル内容 (全角)
1	<input type="checkbox"/>	
その他添付ファイル		
削除	ファイル名	ファイル内容 (全角)
2		
3		
4	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	
7	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	
9	<input type="checkbox"/>	
10	<input type="checkbox"/>	

ファイル削除

《ご留意》

- 「負荷設備等内訳書」は電設Webへの添付が必須となります。
※詳しくはP.16をご確認ください。
- 負荷設備等内訳書はExcelファイルにて添付をお願いします。
なお、入力方法でご不明な点は送配電事業者（ほくでんネットワーク）へお問合せください。
- 2026年4月1日以降の申込分より、特別高圧・系統統連系を除くすべての工事申込（工事関係書類）については、ほくでんネットワークが提供する「電設工事Net」からの申込みが必須となります。
つきましては、2026年4月1日以降の申込分から、弊社の「電設Web」に工事関係書類を添付いただいても、「電設工事Net」からの申込みは必要となります。

(次ページへ続く)

ログイン

MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了

(前ページから)

・アップロードが可能なファイルの拡張子は、以下のとおりです。

・*.xls、*.xlsx、*.doc、*.docx、*.ppt、*.pptx、*.pdf、*.jpg、*.jpeg、*.gif、*.png、*.bmp、*.csv、*.txt、*.xml、*.xlsm

・アップロードファイルのファイル名の文字数は、拡張子含む40桁以内にしてください。

・アップロードファイルの容量は5MByte以下、総ファイル容量は20MByte以下にしてください。

・アップロードボタンを押下すると、サーバに指定されたファイルが送信されます。送信後お使いのパソコンでそのファイルを編集された場合は、再度アップロードをしてください。

添付ファイル

負荷設備等内訳書 (必須)

ファイル名

2

1 ファイルが選択されていません

その他添付ファイル

ファイル名

2 ファイルが選択されていません3 ファイルが選択されていません4 ファイルが選択されていません5 ファイルが選択されていません6 ファイルが選択されていません7 ファイルが選択されていません8 ファイルが選択されていません9 ファイルが選択されていません10 ファイルが選択されていません

ファイルの選択をクリックしてください。

(次ページへ続く)

ログイン


MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了

(前ページから)



(次ページへ続く)

ログイン

MENU選択

申込内容登録

ファイル添付

登録内容確認
申込完了添付ファイル ※負荷設備等内訳書は申込み必須書類です。こちらをご確認ください。

負荷設備等内訳書 (必須)

削除	ファイル名	ファイル内容 (全角)
1 <input type="checkbox"/>	負荷設備等内訳書.zip	負荷設備等内訳書
その他添付ファイル		
削除	ファイル名	ファイル内容 (全角)
2 <input type="checkbox"/>	エコキュート・エアコン仕様書.zip	エコキュート・エアコン仕様書
3 <input type="checkbox"/>		
4 <input type="checkbox"/>		
5 <input type="checkbox"/>		
6 <input type="checkbox"/>		

この時点で添付ファイルを削除したい場合は、削除欄にチェックのうえ、「ファイル削除」をクリックしてください。

添付漏れなどが無いかご確認をお願いいたします。ファイル内容欄は、ファイル名の補足など、メモ欄としてご活用ください。

申込における確認事項

8

申込における確認事項に同意する場合は、チェックを入れてください。
※申込における確認事項についてはこちらをご確認ください。

申込における確認事項に同意のうえ、
チェック願います。

確認ボタンをクリックしてください。

9



電設Web



ログインユーザ：北電電気工事店さま

以下の内容で申込みします。よろしければ申込ボタンを押下してください。

お申込み内容	
申込種別	新設
供給電気方式・供給電圧	3相3線式6kV
使用開始希望年月日	2019/11/29

電気工事関係書類持参有無	あり
--------------	----

ご入力いただいた内容が一画面で表示されますので、画面をスクロールして、登録内容をご確認のうえ、申込ボタンをクリックしてください。

電設Web



ログインユーザ：北電電気工事店さま

こちらをクリックして申込みを終了してください。

申込を完了しました。
受付No. : 319000100

こちらに受付No.が表示されます。

お申込み内容	
申込年月日	
申込状況	
申込種別	
供給電気方式・供給電圧	
使用開始希望年月日	2019/11/29

Ⅱ-8. 申込完了からご使用開始まで(1)：進捗状況の確認

共通

57



#	申込状況表示名	説明
1	一時保存	申込が一時保存状態です。申込処理は完了していません。
2	受付前	申込受付前の状態です。申込の修正・取消が可能です。
3	受付中	申込受付中の状態です。申込の修正・取消は不可能となります。
4	再申込要	申込内容不備等により、差戻しし、再申込待ちの状態です。
5	受付済	申込受付が完了した状態です。
6	託送申込中	送配電事業者へ託送申込をし、託送申込No.が振り出された状態です。
7	完了	送配電事業者による送電が完了した状態です。
8	取消済	申込が取消となった状態です。

検索一覧画面から
申込状況をご確認
いただけます。

検索結果
全4件中、1- 4件を表示しています

表示件数 25件ごと

▲前ページ ▼次ページ

#	選択	申込年月日	使用開始 希望年月日	受付No.	契約名義	契約住所	申込種別	契約メニュー	申込状況
1	<input type="radio"/>	2020/02/17	2020/04/01	320000001	株式会社 北電商事	札幌市中央区大通東3丁目4番地	新設	高压電力I型(時間帯別料金)	一時保存
2	<input type="radio"/>	2020/02/20	2020/04/22	320000002	有限会社 ほくてん工事	苫小牧市新中野町3丁目8番7号	設備変更	業務用電力(時間帯別料金)	受付前
3	<input type="radio"/>	2020/02/25	2020/04/30	320000003	株式会社 販売推進	室蘭市寿町1丁目6番25号	特→高	その他	受付中
999	<input checked="" type="radio"/>	2020/02/25	2020/05/01	320000004	株式会社 苫小牧興業	苫小牧市美園町1丁目1番21号	メニュー変更	(特別高压)	託送申込中

新規登録 詳細 戻る

進捗状況確認

メール受信

工事費等支払

しゅん工調査
・送電申込

ご使用開始

- 弊社にて受付処理が完了後、送配電事業者（ほくでんネットワーク）へ託送申込をいたします。
- 託送申込No.が発行されましたら、メールで通知いたしますのでご確認をお願いいたします。
※電設Webの申込状況が「受付済」から「託送申込中」に変更となります。
- 以降、送配電事業者（ほくでんネットワーク）へお問合せの際は、託送申込No.をお伝えください。

<電設Webからのメール送信イメージ>

【北海道電力】電設Web受付完了についてのお知らせ（受付No.：XXXXXXXXXX）

北電電気工事店
XXXXXXXXさま

いつもお世話になっております。
北海道電力株式会社です。

電設Webをご利用いただきありがとうございます。
標記受付No.の申込受付が完了いたしました。

本日以降の電気設備や工事に関するお問合せについては、北海道電力ネットワーク株式会社をお願いいたします。
なお、お問合せの際は下記託送申込No.をお伝えください。

<託送申込No.>
0000000715

<託送申込日時>
2020/04/01 09:45

<電設Web：ログイン画面>
<https://www11.hepco.co.jp/kdw/PCAwK00000>

<注意事項>
本メールは送信専用です。このメールに返信いただいてもお答えできませんので、ご了承ください。

託送申込No.はこちらからご確認いただけます。

進捗状況確認

メール受信

工事費等支払

しゅん工調査
・送電申込

ご使用開始

<工事費負担金等相当額のお支払いについて>

- 送配電事業者（ほくでんネットワーク）の託送申込受付にて工事費負担金などが発生した場合は、お支払箇所などを確認のうえ、送配電事業者（ほくでんネットワーク）からご請求されますので、金融機関にてお支払いいただきますようお願いいたします。

※弊社事業所（各支社）でのお支払いは出来ませんので予めご了承ください。

<工事費負担金などのご精算>

- 供給設備の工事しゅん工後、実工事費による精算において、工事費負担金などの返金または追加請求が発生する可能性がございますので、予めご承知置きください。この場合、返金またはご請求に係る対応窓口は、送配電事業者（ほくでんネットワーク）となります。

進捗状況確認

メール受信

工事費等支払

しゅん工調査
・送電申込

ご使用開始

<しゅん工調査・送電申込について>

- しゅん工調査・送電申込みは、送配電事業者（ほくでんネットワーク）に直接お申込みいただき、日程の調整をお願いいたします。

※送配電事業者へ連絡する際は、託送申込No.をお伝えください。

※送配電事業者による送電が完了後、電設Webの申込状況が「完了」となります。

▲前ページ

▼次ページ

#	選択	申込年月日	使用開始希望年月日	受付No.	契約名義	契約住所	申込種別	契約メニュー	申込状況
1	<input type="radio"/>	2020/02/17	2020/04/01	320000001	株式会社 北電商事	札幌市中央区大通東3丁目4番地	新設	高圧電力I型（時間帯別料金）	完了

<ご使用開始>

- 送電(しゅん工調査) 完了後、お客さまにて電気をご使用いただけます。

<工事関係書類の返却>

- 工事関係書類は、従来どおり送配電事業者（ほくでんネットワーク）の各支店・NWCからご返却いたします。

<一時保存>

- 申込情報を一時保存することができます。
※一時保存中は、申込内容の修正・取消がいつでも可能です。
- 申込登録作業を中断したい場合、本機能をご利用いただくことで、途中までの作業が無駄にならず後ほど前回の続きから作業を始めることができます。

【手順】

- 登録画面最下部の一時保存ボタンをクリックします。

電気工事関係書類持参有無

 ※直接持参する電気工事関係書類がある場合は、チェックを入れてください。

確認

一時保存

戻る

- 登録を再開したい場合は、申込検索一覧から選択し、詳細ボタンをクリックします。

▲前ページ

▼次ページ

#	選択	申込年月日	使用開始 希望年月日	受付No.	契約名義	契約住所	申込種別	契約メニュー	申込状況
1	<input type="radio"/>	2020/02/17	2020/04/01	320000001	株式会社 北電商事	札幌市中央区大通東3丁目4番地	新設	高圧電力I型（時間常別料金）	一時保存

- 詳細画面最下部の修正／再開ボタンをクリックし、前回の続きを登録します。

電気工事関係書類持参有無

あり

修正／再開

取消

参照登録

戻る

<申込内容の修正・取消>

- 申込後、申込状況が「一時保存」、「受付前」または「再申込要」の場合は、修正が可能です。
- 申込状況が上記以外の場合は、申込受付箇所までご連絡をお願いいたします。

【手順】

- 申込検索一覧から「一時保存」、「受付前」または「再申込要」のデータを選択し、詳細ボタンをクリックのうえ、申込内容の修正を行います。

▲前ページ ▼次ページ

#	選択	申込年月日	使用開始希望年月日	受付No.	契約名義	契約住所	申込種別	契約メニュー	申込状況
1	<input type="radio"/>	2020/02/17	2020/04/01	320000001	株式会社 北電商事	札幌市中央区大通東3丁目4番地	新設	高圧電力I型（時間常別料金）	一時保存
2	<input type="radio"/>	2020/02/20	2020/04/22	320000002	有限会社 ほくでん工事	苫小牧市新中野町3丁目8番7号	設備変更	業務用電力（時間常別料金）	受付前

新規登録 **詳細** 戻る

- 修正を行なう場合は、詳細画面最下部の修正／再開ボタンをクリック、取消を行なう場合は、取消ボタンをクリックします。

電気工事関係書類持参有無 あり

修正／再開 **取消** 参照登録 戻る

<参照登録>

- 過去の申込情報を参照（コピー）して、新規申込を行なうことができます。
※集合住宅などの類似した電気設備工事の場合にご利用いただくと便利な機能となります。

【手順】

- 申込検索一覧画面より、参照したい過去の申込情報を選択し、詳細ボタンをクリックします。

▲前ページ ▼次ページ

#	選択	申込年月日	使用開始 希望年月日	受付No.	契約名義	契約住所	申込種別	契約メニュー	申込状況
1	<input type="radio"/>	2020/02/17	2020/04/01	320000001	株式会社 北電商事	札幌市中央区大通東3丁目4番地	新設	高圧電力I型（時間帯別料金）	一時保存

新規登録 詳細 戻る

- 詳細画面最下部の参照登録ボタンをクリックします。
（重要事項の確認画面が表示されますので、重要事項をご承諾後、次へボタンをクリックします。）

電気工事関係書類持参有無	あり
--------------	----

修正/再開 取消 参照登録 戻る

- 申込内容をコピーした状態の申込登録画面へ展開しますので、今回の申込内容に修正のうえお申込みください。
※添付ファイルはコピーされませんのでご注意ください。

- MENU画面でユーザー情報変更ボタンをクリックすると、現在登録されているユーザー情報画面が表示されますので、変更が必要な項目の修正を行ない変更ボタンをクリックします。

電設Web



ログインユーザ：販売電気工事店さま

ユーザ情報

ユーザID	K999999999
北電コードNo.	K1-002
電気工事店名	北電電気工事店
電気工事店代表者名 (必須)	<input type="text" value="北電 太郎"/> 全角：20桁
電話番号1 (必須)	<input type="text" value="000"/> - <input type="text" value="1111"/> - <input type="text" value="2222"/>
電話番号2	<input type="text" value="3333"/> - <input type="text" value="444"/> - <input type="text" value="5555"/>
電話番号3	<input type="text" value="6666"/> - <input type="text" value="77"/> - <input type="text" value="8888"/>
メールアドレス	<input type="text" value="test@hokuden-it.co.jp"/>
郵便番号 (必須)	<input type="text" value="060"/> - <input type="text" value="0041"/> <input type="button" value="住所検索"/> ※郵便番号を入力し、住所検索ボタンを押下してください。
住所 (都道府県～丁目) (必須)	<input type="text" value="札幌市中央区大通東3丁目"/>
住所 (番地・号) (必須)	<input type="text" value="4番地"/> 全角：10桁
住所 (建物名)	<input type="text" value="e・i東ビル"/> 全角：20桁
住所 (棟・号室)	<input type="text" value="1"/> 棟 <input type="text" value="101"/> 号室 全角英数：4桁-5桁

変更

戻る

- MENU画面でパスワード変更ボタンをクリックすると、パスワード変更画面が表示されます。
- 設定留意事項をご確認のうえ、現在のパスワードおよび新たなパスワード（確認用含む）を入力し変更ボタンをクリックすることで、パスワードを変更することができます。

電設Web



ログインユーザ：北電電気工事店さま

ご留意事項はこちらでご確認いただけます。

パスワードを入力の上、変更ボタンを押下してください。

- ・半角で8文字以上32文字以内。
- ・アルファベットと数字の両方を含む必要があります。
- ・ユーザIDと同一のパスワードを設定することはできません。
- ・現在と同じパスワードを設定することはできません。

現在のパスワード
新しいパスワード
新しいパスワード（確認）

変更

戻る

以 上

