


スマートメーターの「契約用安全ブレーカー」機能について

これまで屋内の分電盤に設置していた「契約用安全ブレーカー」の機能を屋外に施設しているスマートメーター（電気メーター）に内蔵しました。
万が一の停電などに備え、ご留意のほど宜しくお願いいたします。



《ご利用にあたっての注意事項》

《屋内の契約用安全ブレーカーがなくなります》

- ・ お客さまの契約アンペアは、屋外のスマートメーターにて設定しています。
- ※契約アンペアは、ご契約されている小売電気事業者からのお知らせ等をご確認ください。

《停電時の自動復帰機能があります》

- ・ 契約アンペア以上の電気をご使用されると、これまでの契約用安全ブレーカーと同じく、スマートメーターに内蔵されているブレーカー機能が動作して一時的に停電になります。
- ・ 一定時間（約 15 秒）後に上記ブレーカー機能が自動で「入」になり、停電が解消されます。



《もし停電したときは》

- 一定時間後に、電気がついた場合
 - ・ 契約アンペア以上の電気をご使用されている可能性があります。停電の原因と思われる電気製品のプラグをコンセントから抜いてください。
 - ・ 頻繁に停電する場合は、契約アンペアの見直しをおすすめします。
※見直しのご相談は、ご契約されている小売電気事業者にお問い合わせ下さい。
- 停電が継続している場合
 - ・ 屋内の分電盤内の漏電ブレーカーおよび回路用ブレーカーを確認し、つまみを下げてください。その後、1個ずつつまみを上げてください。なお、短時間の間に使い過ぎによる停電が8回発生した場合は、自動復帰を取り止め、停電状態が継続します。
 - ・ 操作をしても電気がつかない時は、お近くのほくでんにご連絡ください。